

SDM-8AI

Moduł rozszerzający – 8 wejść analogowych

Wersja 1.1 — 3.02.2014

Instrukcja użytkownika



wyprodukowano dla



Dziękujemy za wybór naszego produktu.

Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji przygotowane zostały z najwyższą uwagą przez naszych specjalistów i służą jako opis produktu bez ponoszenia jakiegokolwiek odpowiedzialności w rozumieniu prawa handlowego.

Informacje te nie zwalniają użytkownika z obowiązku poddania produktu własnej ocenie i sprawdzenia jego właściwości.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany parametrów produktów bez powiadomienia.

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i stosowanie się do zawartych w niej zaleceń



UWAGA!

Niedostosowanie się do instrukcji może spowodować uszkodzenie urządzenia albo utrudnić posługiwanie się sprzętem lub oprogramowaniem.

1. Zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi;
- Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie przewody zostały podłączone prawidłowo;
- Należy zapewnić właściwe warunki pracy, zgodne ze specyfikacją urządzenia (np.: napięcie zasilania, temperatura, maksymalny pobór prądu);
- Przed dokonaniem jakichkolwiek modyfikacji przyłączeń przewodów, należy wyłączyć napięcie zasilania.

2. Charakterystyka modułu

2.1. Przeznaczenie i opis modułu

Moduł SDM-8AI umożliwia pomiar wartości napięć oraz prądów. Odczyt wartości następuje za pomocą magistrali RS485 (protokół Modbus), dzięki czemu w prosty sposób można zintegrować moduł z popularnymi sterownikami PLC, HMI lub komputerami PC wyposażonymi w odpowiednie przejściówki.

Urządzenie posiada zestaw 8 wejść do pomiarów analogowych. Dodatkowo moduł wyposażony jest w 2 konfigurowalne wyjścia cyfrowe.

Moduł ten podłączany jest do magistrali RS485 za pomocą dwu-przewodowej skrętki. Komunikacja odbywa się z wykorzystaniem protokołu MODBUS RTU lub MODBUS ASCII. Zastosowanie 32-bitowego procesora z rdzeniem ARM zapewnia szybkie przetwarzanie danych i szybką komunikację. Prędkość transmisji jest konfigurowalna od 2400 do 115200.

Moduł przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zgodnie z normą DIN EN 5002.

Moduł został wyposażony z zestaw diod LED (kontrolki), używanych do wskazywania stanu wyjść przydatnych w celach diagnostycznych i pomagających w znalezieniu błędów.

Konfiguracja modułu odbywa się przez USB za pomocą dedykowanego programu komputerowego. Możliwa jest również zmiana parametrów za pomocą protokołu MODBUS.


2.2. Specyfikacja techniczna

Zasilanie	Napięcie	10-30 VDC; 10-28VAC
	Prąd maksymalny*	DC: 52 mA @ 24VDC AC: 62 mA @ 24VAC
	Maksymalna pobierana moc	DC: 1,25W; AC: 1,5VA
Wejścia	Liczba wejść	8
	Wejście napięciowe	0V do 10V (rozdzielczość 1.5mV)
	Wejście napięciowe	-10V do 10V (rozdzielczość 1.5mV)
	Wejście napięciowe	0V do 1V(rozdzielczość 0.1875mV)
	Wejście napięciowe	-1V do 1V(rozdzielczość 0.1875V)
	Wejście prądowe	4mA do 20mA (rozdzielczość 3.75µA)
	Wejście prądowe	0mA do 20mA (rozdzielczość 3.75µA)
	Wejście prądowe	-20mA do 20mA (rozdzielczość 3.75µA)
	Rozdzielczość przetwornika	14 bitów
	Czas przetwarzania ADC	16ms / kanał
	Izolacja	1500 Vrms
Wyjścia cyfrowe	Maksymalny prąd i napięcie	500mA / 55V
	Izolacja	1500 Vrms
Temperatura	Pracy	-10 °C - +50°C
	Przechowywania	-40 °C - +85°C
Złącza	Zasilające	2 pinowe
	Komunikacyjne	3 pinowe
	Wejścia	2x 10 pinowe
	Konfiguracyjne	Mini USB
Wymiary	Wysokość	110 mm
	Głębokość	62 mm
	Szerokość	88 mm
Interfejs	RS485	Do 128 urządzeń

* Maksymalny prąd przy aktywnej transmisji Modbus, załączonych wszystkich wejściach i wyjściach

2.3. Wymiary modułu

Wygląd i wymiary modułu znajdują się na rysunku poniżej. Moduł mocowany jest bezpośrednio do szyny w przemysłowym standardzie DIN. Złącza zasilające, komunikacyjne oraz wejść znajdują się od dołu i góry modułu. Złącze konfiguracyjne USB oraz wskaźniki znajdują się z przodu modułu.



3. Konfiguracja komunikacji

3.1. Uziemienie i ekranowanie

Moduł może być zainstalowany wraz z innymi urządzeniami, które generują promieniowanie elektromagnetyczne. Przykładami takich urządzeń są przełączniki i styczniki, transformatory, sterowniki silników itp. To promieniowanie elektromagnetyczne może powodować zakłócenia elektryczne zasilania i przewodów sygnałowych, a także promieniując bezpośrednio do modułu, powodując negatywne skutki dla systemu. Odpowiednie uziemienie, osłony oraz inne działania ochronne należy podjąć na etapie instalacji, aby zapobiec tym efektom. Te działania ochronne obejmują m.in. uziemienie szafy sterowniczej, uziemienie modułu, uziemienie ekranowania przewodów, zabezpieczenie urządzeń przełączających, prawidłowego okablowania, jak również uwzględnienie typów kabli i ich przekrojów.

3.2. Terminator

Efekty linii transmisyjnej często powodują problemy w sieciach teleinformatycznych. Problemy te dotyczą najczęściej tłumienia sygnału i odbić w sieci.

Aby wyeliminować obecność odbić od końców kabla, należy na obu jego końcach zastosować rezystor o impedancji równej impedancji charakterystycznej linii. W przypadku skrętki RS485 typową wartością jest 120 Ω.

3.3. Ustalanie adresu modułu w sieci

Poniższa tabela przedstawia sposób ustawienia przełączników w celu ustalenia adresu modułu. Za pomocą przełączników możliwe jest ustawienie adresu od 0 do 127. Adresy od 128 do 255 możliwe są do ustawienia za pomocą magistrali RS485 lub przez złącze USB.

Przełącznik	Adres
SW1	+1
SW2	+2
SW3	+4
SW4	+8
SW5	+16
SW6	+32
SW7	+64

Np. włączenie przełączników 1, 3 i 5 spowoduje ustawienie adresu:

$$\text{Adres} = 1 + 4 + 16 = 21$$

3.4. Typy rejestrów Modbus

Są 4 typy zmiennych dostępnych w module.

Typ	Adres początkowy	Zmienna	Dostęp	Rozkaz Modbus
1	00001	Wyjścia cyfrowe	Bitowy Odczyt i zapis	1, 5, 15
2	10001	Wejścia cyfrowe	Bitowy Odczyt	2
3	30001	Rejestry wejściowe	Rejestrowy Odczyt	3
4	40001	Rejestry wyjściowe	Rejestrowy Odczyt i zapis	4, 6, 16

3.5. Ustawienia komunikacji

Dane w modułach przechowywane są w 16 bitowych rejestrach. Dostęp do rejestrów odbywa się za pomocą protokołu MODBUS RTU lub MODBUS ASCII.

3.5.1. Domyślne parametry

Domyślną konfigurację można przywrócić za pomocą przełącznika SW8 (szczegóły w 3.5.2 - Przywracanie konfiguracji domyślnej)

Prędkość transmisji	19200
Parzystość	Nie
Ilość bitów danych	8
Ilość bitów stopu	1
Opóźnienie odpowiedzi [ms]	0
Tryb Modbus	RTU

3.5.2. Przywracanie konfiguracji domyślnej


W celu przywrócenia konfiguracji domyślnej należy przy wyłączonym zasilaniu modułu załączyć przełącznik SW8 a następnie włączyć zasilanie. Moduł zacznie migać na zmianę diodami wskazującymi zasilanie i komunikację. Jeżeli w tym stanie zostanie wyłączony przełącznik SW8 ustawienia zostaną nadpisane.

Uwaga! Podczas przywracania konfiguracji domyślnej wykasowane zostaną również wszystkie inne wartości zapisane w rejestrach modułu!

3.5.3. Rejestry konfiguracyjne

Adres Modbus	Adres Dec	Adres Hex	Nazwa	Wartości
40003	2	0x02	Prędkość transmisji	0 – 2400 1 – 4800 2 – 9600 3 – 19200 4 – 38400 5 – 57600 6 – 115200 inna wartość – wartość * 10
40005	4	0x04	Parzystość	0 – brak 1 – nieparzystość 2 – parzystość 3 – zawsze 1 4 – zawsze 0
40004	3	0x03	Bity Stopu LSB	1 – jeden bit stopu 2 – dwa bity stopu
40004	3	0x03	Bity Stopu MSB	7 – 7 bitów danych 8 – 8 bitów danych
40006	5	0x05	Opóźnienie odpowiedzi	Czas w ms
40007	6	0x06	Tryb Modbus	0 – RTU 1 – ASCII

4. Ustawienia przełączników




Przełącznik	Funkcja	Opis
1	Adres modułu +1	Ustawienie adresu modułu w zakresie od 0 do 127
2	Adres modułu +2	
3	Adres modułu +4	
4	Adres modułu +8	
5	Adres modułu +16	
6	Adres modułu +32	
7	Adres modułu +64	
8	Ustawienia domyślne modułu	Ustawienie domyślnych parametrów transmisji (patrz 3.5.1 - Domyślne parametry i 3.5.2 - Przywracanie konfiguracji domyślnej).

5. Zdejmowanie panelu

W celu zdjęcia panelu i uzyskania dostępu do przełączników należy podważyć go z boku za pomocą cienkiego narzędzia (np. mały wkrętak) jak na poniższym zdjęciu.




6. Wskaźniki diodowe





Wskaźnik	Opis
Zasilanie	Zapalona dioda oznacza, że moduł jest poprawnie zasilany.
Komunikacja	Dioda zapala się, gdy moduł odebrał prawidłowy pakiet i wysłał odpowiedź.
Stany wejść	Zapalona dioda informuje, że wejście jest podłączone.
Stany wyjść	Zapalona dioda informuje, że wyjście jest załączone.


7. Podłączenie modułu



8. Wybór trybu pracy wejścia

Każde wejście może służyć do pomiaru napięcia (domyślnie) lub prądu. Aby zmienić tryb pracy oprócz zmiany konfiguracji za pomocą programu należy również odpowiednio ustawić zworki wewnątrz modułu zgodnie z poniższą tabelą.

Zworka	Opis
 zdjęta	Pomiar napięcia (domyślnie)
 założona	Pomiar prądu



9. Otwieranie obudowy



1. Zdjąć zacpek poprzez jego naciśnięcie i przesunięcie w kierunku środka obudowy.
2. Rozdzielić obudowę delikatnie odchylając zaczepek za pomocą cienkiego narzędzia.

10. Rejestry modułu

10.1. Dostęp rejestrowy

Adres Modbus	Adres Dec	Adres Hex	Nazwa rejestru	Dostęp	Opis
30001	0	0x00	Wersja/Typ	Odczyt	Typ i wersja urządzenia
30002	1	0x01	Przełączniki	Odczyt	Stan przełączników
40003	2	0x02	Prędkość	Odczyt i zapis	Prędkość transmisji
40004	3	0x03	Biły stopu	Odczyt i zapis	Ilość bitów stopu
40005	4	0x04	Parzystość	Odczyt i zapis	Bit parzystości
40006	5	0x05	Opóźnienie	Odczyt i zapis	Opóźnienie odpowiedzi
40007	6	0x06	Typ Modbus	Odczyt i zapis	Typ protokołu Modbus
40033	32	0x20	Odebrane ramki LSB	Odczyt i zapis	Ilość odebranych ramek
40034	33	0x21	Odebrane ramki MSB	Odczyt i zapis	
40035	34	0x22	Błędne ramki LSB	Odczyt i zapis	Ilość odebranych błędnych ramek
40036	35	0x23	Błędne ramki MSB	Odczyt i zapis	
40037	36	0x24	Wysłane ramki LSB	Odczyt i zapis	Ilość wysłanych ramek
40038	37	0x25	Wysłane ramki MSB	Odczyt i zapis	
30051	50	0x32	Wejścia	Odczyt	Podłączone wejścia zapalony bit → wejście podłączone
40052	51	0x33	Wyjścia	Odczyt i zapis	Wyjścia alarmowe bit 8 i 9 wyjścia cyfrowe
30053	52	0x34	Analog 1	Odczyt	Wartość wejścia analogowego: w mV dla wejść napięciowych w μ A dla wejść prądowych
30054	53	0x35	Analog 2	Odczyt	
30055	54	0x36	Analog 3	Odczyt	
30056	55	0x37	Analog 4	Odczyt	
30057	56	0x38	Analog 5	Odczyt	
30058	57	0x39	Analog 6	Odczyt	
30059	58	0x3A	Analog 7	Odczyt	
30060	59	0x3B	Analog 8	Odczyt	
30061	60	0x3C	Wartość 1 wejścia alarmowego	Odczyt	Aktualne wartości napięć/prądu dla wejść alarmowych
30062	61	0x3D	Wartość 2 wejścia alarmowego	Odczyt	
40063	62	0x3E	Wartość max alarmu wejścia 1	Odczyt i zapis	Wartość maksymalna wejścia analogowego, po której przekroczeniu zapalony zostanie odpowiedni bit rejestru alarmowego.
40064	63	0x3F	Wartość max alarmu wejścia 2	Odczyt i zapis	
40065	64	0x40	Wartość max alarmu wejścia 3	Odczyt i zapis	
40066	65	0x41	Wartość max alarmu wejścia 4	Odczyt i zapis	
40067	66	0x42	Wartość max alarmu wejścia 5	Odczyt i zapis	
40068	67	0x43	Wartość max alarmu wejścia 6	Odczyt i zapis	
40069	68	0x44	Wartość max alarmu wejścia 7	Odczyt i zapis	
40070	69	0x45	Wartość max alarmu wejścia 8	Odczyt i zapis	
40071	70	0x46	Wartość min alarmu wejścia 1	Odczyt i zapis	
40072	71	0x47	Wartość min alarmu wejścia 2	Odczyt i zapis	
40073	72	0x48	Wartość min alarmu wejścia 3	Odczyt i zapis	
40074	73	0x49	Wartość min alarmu wejścia 4	Odczyt i zapis	


Adres Modbus	Adres Dec	Adres Hex	Nazwa rejestru	Dostęp	Opis
40075	74	0x4A	Wartość min alarmu wejścia 5	Odczyt i zapis	
40076	75	0x4B	Wartość min alarmu wejścia 6	Odczyt i zapis	
40077	76	0x4C	Wartość min alarmu wejścia 7	Odczyt i zapis	
40078	77	0x4D	Wartość min alarmu wejścia 8	Odczyt i zapis	
40079	78	0x4E	Konfiguracja alarmu 1	Odczyt i zapis	Konfiguracja działania alarmu: 0 – Alarm wynika z aktualnych wartości 1 – Pamiętaj wartość alarmu, aż do wyzerowania przez Mastera
40080	79	0x4F	Konfiguracja alarmu 2	Odczyt i zapis	
40081	80	0x50	Konfiguracja alarmu 3	Odczyt i zapis	
40082	81	0x51	Konfiguracja alarmu 4	Odczyt i zapis	
40083	82	0x52	Konfiguracja alarmu 5	Odczyt i zapis	
40084	83	0x53	Konfiguracja alarmu 6	Odczyt i zapis	
40085	84	0x54	Konfiguracja alarmu 7	Odczyt i zapis	
40086	85	0x55	Konfiguracja alarmu 8	Odczyt i zapis	
40087	86	0x56	Konfiguracja wejścia 1	Odczyt i zapis	Tryb pracy wejścia analogowego: 0 – Wejście wyłączone 1 – Wejście od 0V do 10V 2 – Wejście od -10V do 10V 3 – Wejście od 0V do 1V 4 – Wejście od -1V do 1V 5 – Wejście od 4mA do 20mA 6 – Wejście od 0mA do 20mA 7 – Wejście od -20mA do 20mA
40088	87	0x57	Konfiguracja wejścia 2	Odczyt i zapis	
40089	88	0x58	Konfiguracja wejścia 3	Odczyt i zapis	
40090	89	0x59	Konfiguracja wejścia 4	Odczyt i zapis	
40091	90	0x5A	Konfiguracja wejścia 5	Odczyt i zapis	
40092	91	0x5B	Konfiguracja wejścia 6	Odczyt i zapis	
40093	92	0x5C	Konfiguracja wejścia 7	Odczyt i zapis	
40094	93	0x5D	Konfiguracja wejścia 8	Odczyt i zapis	
40095	94	0x5E	Konfiguracja wyjścia alarmowego 1	Odczyt i zapis	Konfiguracja wyjścia alarmowego 0 – Wyjście sterowane przez PLC +1 – Wartość alarmowa z wejścia 1 +2 – Wartość alarmowa z wejścia 2 +4 – Wartość alarmowa z wejścia 3 +8 – Wartość alarmowa z wejścia 4 +16 – Wartość alarmowa z wejścia 5 +32 – Wartość alarmowa z wejścia 6 +64 – Wartość alarmowa z wejścia 7 +128 – Wartość alarmowa z wejścia 7
40096	95	0x5F	Konfiguracja wyjścia alarmowego 2	Odczyt i zapis	+256 – Wyjście załączane jeśli wartość większa od Wartości alarmowej (rejestr 40097 lub 40098) („chłodzenie”) +512 – Wyjście załączane jeśli wartość mniejsza od Wartości alarmowej (rejestr 40097 lub 40098) („grzanie”) +1024 – Wartość minimalna z wybranych wejść +2048 – Wartość maksymalna z wybranych wejść (jeśli nie wybrano żadnej z dwóch powyższych opcji to liczona jest średnia z wybranych wejść)
40097	96	0x60	Poziom alarmu 1	Odczyt i zapis	Poziomy alarmów dla wyjść alarmowych
40098	97	0x61	Poziom alarmu 2	Odczyt i zapis	
40099	98	0x62	Histereza alarmu 1	Odczyt i zapis	Histereza wejść alarmowych
40100	99	0x63	Histereza alarmu 2	Odczyt i zapis	

10.2. Dostęp bitowy

Adres Modbus	Adres Dec	Adres Hex	Nazwa rejestru	Dostęp	Opis
801	800	0x320	Wejście 1	Odczyt	Czy podłączone wejście
802	801	0x321	Wejście 2	Odczyt	Czy podłączone wejście
803	802	0x322	Wejście 3	Odczyt	Czy podłączone wejście
804	803	0x323	Wejście 4	Odczyt	Czy podłączone wejście
805	804	0x324	Wejście 5	Odczyt	Czy podłączone wejście
806	805	0x325	Wejście 6	Odczyt	Czy podłączone wejście
807	806	0x326	Wejście 7	Odczyt	Czy podłączone wejście
808	807	0x327	Wejście 8	Odczyt	Czy podłączone wejście
817	816	0x330	Alarm 1	Odczyt	Stan alarmu 1
818	817	0x331	Alarm 2	Odczyt	Stan alarmu 2
819	818	0x332	Alarm 3	Odczyt	Stan alarmu 3
820	819	0x333	Alarm 4	Odczyt	Stan alarmu 4
821	820	0x334	Alarm 5	Odczyt	Stan alarmu 5
822	821	0x335	Alarm 6	Odczyt	Stan alarmu 6
823	822	0x336	Alarm 7	Odczyt	Stan alarmu 7
824	823	0x337	Alarm 8	Odczyt	Stan alarmu 8
825	824	0x338	Wyjście cyfrowe 1	Odczyt i zapis	Stan wyjścia cyfrowego 1
826	825	0x339	Wyjście cyfrowe 2	Odczyt i zapis	Stan wyjścia cyfrowego 2


11. Program konfiguracyjny

Konfigurator jest oprogramowaniem służącym do ustawienia rejestrów-- odpowiedzialnych za komunikację modułu w magistrali Modbus jak również do odczytu i zapisu aktualnych wartości pozostałych rejestrów modułu. Dzięki temu programowi można w wygodny sposób przetestować układ jak również w czasie rzeczywistym obserwować zmiany w rejestrach.



Komunikacja z modułem odbywa się poprzez kabel USB. Do współdziałania programu z modułem nie jest wymagana instalacja żadnych sterowników.

Konfigurator jest uniwersalnym programem, za pomocą którego możliwa jest konfiguracja wszystkich dostępnych modułów.



Spis treści

1. Zasady bezpieczeństwa.....	3
2. Charakterystyka modułu.....	3
2.1. Przeznaczenie i opis modułu.....	3
2.2. Specyfikacja techniczna.....	4
2.3. Wymiary modułu.....	5
3. Konfiguracja komunikacji.....	6
3.1. Uziemienie i ekranowanie.....	6
3.2. Terminator.....	6
3.3. Ustalanie adresu modułu w sieci.....	6
3.4. Typy rejestrów Modbus.....	7
3.5. Ustawienia komunikacji.....	7
3.5.1. Domyślne parametry.....	7
3.5.2. Przywracanie konfiguracji domyślnej.....	7
3.5.3. Rejestry konfiguracyjne.....	8
4. Ustawienia przełączników.....	9
5. Zdejmowanie panelu.....	10
6. Wskaźniki diodowe.....	11
7. Podłączenie modułu.....	12
8. Wybór trybu pracy wejścia.....	13
9. Otwieranie obudowy.....	13
10. Rejestry modułu.....	14
10.1. Dostęp rejestrowy.....	14
10.2. Dostęp bitowy.....	16
11. Program konfiguracyjny.....	17



wyprodukowano dla:
Aspar s.c.
ul. Kapitańska 9
81-331 Gdynia

ampero@ampero.pl
www.ampero.pl

tel. +48 58 351 39 89; +48 58 732 71 73

